

Manual del usuario
CYCLA Pro+



Manual del usuario

CYCLA Pro+

¡Felicitaciones por tu nueva CYCLA!

Antes que nada, te damos la bienvenida a la familia CYCLA y te agradecemos por la buena energía. A continuación encontrarás las instrucciones para usar tu CYCLA de manera segura y fácil. Tan fácil como montar bicicleta.

En este manual, encontrarás la siguiente información:

1. Conoce tu CYCLA
2. La batería
3. Cómo cargar la batería
4. El display
5. Cómo montar tu CYCLA?
6. Check list antes de montar
7. Súbete y monta!
8. Recomendaciones de uso

Si algo no está claro, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudarte. Puedes escribirnos a contacto@cycla.pe

1. Conoce tu CYCLA Pro+

1. Batería
2. Motor
3. Display
4. Acelerador
5. Freno
6. Cambios
7. Asiento
8. Ajuste poste de asiento
9. Luz LED integrada
10. Reflector posterior
11. Pedales
12. Cadena
13. Sensor de pedaleo asistido



2. La batería



3. ¿Cómo cargar la batería?

Cuando recibas tu CYCLA no es necesario que cargues la batería antes de usarla. Las baterías vienen con carga, pero no están full. Úsala la primera vez y luego carga la batería hasta que la luz del cargador se ponga verde. La batería tarda unas 4 horas para cargar de cero a full.

Para cargar la batería, levanta la manija de la misma y verás el conector. Este se ubica del mismo lado de la llave. Conecta el cargador al enchufe primero y luego a la batería.

Puedes cargar la batería puesta en tu CYCLA o puedes retirarla y cargarla donde más te acomode.

Para retirar la batería, debes sacar el asiento primero, desajustando la palanca del poste del asiento y tirando hacia arriba. Luego pon la llave en la posición “desbloqueada” y jala hacia arriba de la manija de la batería para liberarla.

Para volver a colocar la batería, asegúrate de deslizarla por los rieles ubicados en el marco. Insértala con cuidado y presiona hacia abajo para asegurarte de que esté bien colocada.

Tres posiciones de la batería



Desbloqueada

En esta posición la batería está apagada y podrás retirarla.



OFF

En esta posición la batería está apagada, pero bloqueada, no la podrás retirar.



ON

En esta posición la batería está encendida y bloqueada, no la podrás retirar. En esta posición podrás encender tu CYCLA.

4. El display

Por favor lee este manual antes de utilizar el display. Así tendrás un mejor control sobre tu CYCLA y le sacarás el mayor provecho.



1. Subir nivel de asistencia
2. Encendido / Apagado
3. Bajar nivel de asistencia
4. Luz e iluminación de LCD / velocidad peatón
5. Indicador de batería
6. Velocidad actual
7. Distancia recorrida
8. Nivel de asistencia
9. Bocina

1. Encendido y apagado del controlador. Para encender tu CYCLA, asegúrate que la batería esté bien colocada y en la posición de ON. Luego, mantén presionado el botón de encendido (2) durante unos segundos para encender el controlador. Manténlo pulsado durante unos segundos para apagarlo.

2. Ajuste del nivel de asistencia. Una vez encendida, presiona brevemente las flechas hacia arriba o hacia abajo (1 y 3) para subir o bajar el nivel de asistencia. El nivel de asistencia se indica con un gráfico de barras (7) en la parte inferior de la pantalla que muestra de cero a cinco barras. Cero barras quiere decir sin asistencia y cinco barras, la mayor asistencia.

Nota importante: si quieres moverte sin asistencia pero quieres que la pantalla siga indicándote la velocidad o los kilómetros recorridos, no apagues el controlador, solo ajusta la asistencia en el nivel 0. El consumo de energía de la pantalla es mínimo, así que no lo notarás en la duración de la batería.

3. Luz frontal integrada e iluminación de la pantalla. Con la bici encendida pulsa brevemente el botón CUR (4) para iluminar la pantalla y encender la luz de tu CYCLA. Para apagar la luz e iluminación de la pantalla, pulsa brevemente el botón CUR (4).

4. Indicador de batería. El indicador de batería, en la esquina superior izquierda, muestra la carga de batería actual. Conforme la batería disminuye, las barras se irán apagando. Cuando la batería se acabe el controlador se apagará.

5. Velocidad peatón 6Km/h. Con la bici encendida y detenida, mantén presionado el botón CUR (4) para avanzar automáticamente a 6km/h. Esta función sirve cuando llevas tu bici caminando. Al dejar de presionar el botón, la bici se detendrá

6. Indicador de velocidad. El indicador de velocidad (6) te muestra velocidad actual, velocidad promedio o velocidad máxima. Para cambiar entre estas opciones, con la bici encendida, mantén presionado la flecha hacia arriba (1).

7. Indicador de distancia recorrida. El indicador de distancia recorrida (7) te muestra distancia total, distancia de viaje actual, tiempo de viaje actual y voltaje de batería. Con la bici encendida, puedes navegar entre estas opciones presionando el botón de encendido (2) muy brevemente. Para borrar la data de viaje actual y ponerla en cero, mantén presionada la flecha hacia abajo (3).

8. Bocina. Presiona el botón de la bocina (9) cuando lo consideres necesario. Recuerda que si el controlador está apagado, la bocina no funcionará.

5. ¿Cómo montar tu CYCLA?

Todas las bicicletas eléctricas CYCLA tienen tres maneras de usarse y puedes cambiar de una a otra en cualquier momento.

1. Con pedaleo asistido (PAS - Pedal Assisted System): Pedaleo asistido quiere decir que mientras tú pedaleas, el motor se activa (por medio de un sensor) y te ayuda a avanzar. Tu CYCLA Pro+ tiene 5 niveles de pedaleo asistido. Esto te permite regular cuánto quieres que te ayude el motor mientras pedaleas. Presionando los botones hacia arriba y hacia abajo (1 y 3) cambias entre el nivel 0 (sin asistencia del motor) y el nivel 5 (full asistencia).
2. Con acelerador: En el manubrio, a la mano derecha se encuentra el acelerador. Este se regula manualmente mientras avanzas. Ojo: usar solo acelerador consume más batería, pero si estás pedaleando y necesitas un empujón extra, siempre puedes usar tu acelerador.
3. Como bicicleta convencional: Si quieres hacer ejercicio, puedes poner el nivel de asistencia en 0 o apagar la bici y montar sin la ayuda del motor.

Para encender tu CYCLA y comenzar a usarla, la batería debe de estar colocada y asegurada con la llave en la posición ON.

Presiona el botón de encendido por unos segundos, y se prenderá el display. Esto indica que tu CYCLA está encendida.

ADVERTENCIA: Una vez encendida tu CYCLA ten cuidado de no activar el acelerador accidentalmente. Recomendamos siempre presionar cualquiera de los dos frenos hasta que estés listo para avanzar, ya que al presionar el freno, se bloquea el acelerador.

Asegúrate de que el asiento esté a tu altura. Suelta el ajuste del poste del asiento tirando de la palanca y sube o baja el poste según necesites. Luego vuelve a ajustarlo cerrando la palanca. El ajuste debe ser duro, pero debes poder soltarlo y ajustarlo con la mano.

ADVERTENCIA: El poste del asiento indica la altura máxima. Nunca lo subas más allá de la altura máxima indicada, ya que puede no ser estable.

6. Checklist antes de montar

Montar una CYCLA es súper sencillo. Igual hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de montar. Revisa esta lista siempre antes de salir en tu CYCLA:

- Las llantas están infladas a la presión indicada
- El asiento está a tu altura
- El poste del asiento está ajustados
- Los frenos están ajustados
- Tienes suficiente batería
- La luz frontal está en la posición correcta
- La cadena está limpia y lubricada
- Cuentas con seguridad para ti y para tu CYCLA: un buen casco bien puesto y un candado fuerte para asegurar tu bici.

7. ¡Súbete y monta!

Una bici eléctrica CYCLA es como una bici convencional pero mejor, mucho mejor. Entendemos que puede ser algo nuevo, por eso te recomendamos hacer unas vueltas de prueba.

Puedes tratar primero utilizando solo el acelerador. Súbete a tu CYCLA y gira el acelerador hacia ti despacio y constante. Así puedes ver qué tan sensible es y cuán rápido o lento avanza. Prueba avanzando más lento y más rápido.

Luego prueba el pedaleo asistido. Súbete a tu CYCLA y ponla en nivel de asistido 1. Comienza a pedalear y a la tercera o cuarta pedaleada sentirás la ayuda del motor. Mientras sigas pedaleando, el motor te seguirá ayudando. Si dejas de pedalear, el motor también parará.

Conforme sientas más confianza, sube el nivel de asistido y siente cómo es el empuje del motor.

RECUERDA: Como mecanismo de seguridad de tu CYCLA, al presionar cualquiera de los frenos, la energía al motor se bloquea. Esto también evita que aceleres y frenes a la vez. La energía vuelve a pasar una vez que liberes el freno.

TIP: Una manera de ahorrar batería es arrancar pedaleando y no con el acelerador. Así, cuando estás detenido y vas a avanzar, pedalea unas cuantas veces y cuando ya estés en movimiento, usa tu acelerador.

8. Recomendaciones de uso

- Revisa tu CYCLA antes de usarla (timón y asiento ajustados, frenos totalmente operativos). Si encuentras algún problema (partes sueltas o defectos), contáctate con nosotros.
- Transita por pistas y ciclovías y maneja con cuidado en los baches y rompe muelles. No saltes sardineles.
- Los cambios de velocidades se deben realizar manipulando las manijas o palancas de cambios y únicamente cuando se esté pedaleando la bicicleta y en movimiento. No se debe realizar o manipular los cambios cuando la bicicleta se encuentre detenida, ya que ello afecta y deteriora el sistema de cambios.
- No utilices la bicicleta con las llantas desinfladas o con baja presión, así como tampoco con las llantas infladas en exceso. Las llantas deben estar infladas a la presión indicada en los costados de las mismas.
- Dale mantenimiento mínimo cada 03 meses, mantén la bicicleta limpia y evita exponerla a humedad y polvo.
- Revisa los frenos, presión de las llantas y grasa en la cadena con regularidad (semanalmente).
- Si notas alguna irregularidad en el funcionamiento eléctrico de tu CYCLA, contáctate inmediatamente con nosotros (no lo ignores, ni trates de arreglarlo tú mismo).
- Desconecta la batería cuando se prenda la luz verde. No la dejes conectada toda la noche.
- En caso adviertas que no vas a usar tu bicicleta por un periodo largo, desconecta y guarda la batería cargada al 70-80%. Luego, recárgala al menos una vez al mes y guarda la bicicleta en un espacio cerrado, no a la intemperie para evitar óxido y deterioro.
- No estires los cables. Cables estirados y/o rotos dejan sin efecto la garantía.
- Siempre baja el manubrio antes de plegarlo y toma en cuenta la posición de los cables para evitar que se estiren.
- De transportarla en un rack en otro vehículo, hazlo con cuidado y lleva la batería por separado.
- Evita golpear la batería y el cargador.



Dónde nos puedes ubicar:

Tienda: Calle Salaverry 184, Miraflores

Web: cycla.pe

Correo: contacto@cycla.pe

Facebook: [@cyclaperu](https://www.facebook.com/cyclaperu)

Instagram: [@cycla.ebikes](https://www.instagram.com/cycla.ebikes)