

Manual del usuario
CYCLA Retro



CYCLA
e-bikes

Manual del usuario

CYCLA Retro

¡Felicitaciones por tu nueva CYCLA!

Antes que nada, te damos la bienvenida a la familia CYCLA y te agradecemos por la buena energía. A continuación encontrarás las instrucciones para usar tu CYCLA de manera segura y fácil. Tan fácil como montar bicicleta.

En este manual, encontrarás la siguiente información:

1. Conoce tu CYCLA
2. El display
3. La batería
4. Cómo cargar la batería
5. Cómo montar tu CYCLA?
6. Checklist antes de montar
7. Súbete y monta!
8. Recomendaciones de uso

Si algo no está claro, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudarte. Puedes escribirnos a contacto@cycla.pe

1. Conoce tu CYCLA Retro

1. Batería
2. Motor
3. Display
4. Acelerador
5. Freno
6. Cambios
7. Asiento
8. Flip asiento
9. Ajuste poste de asiento
10. Luz LED integrada
11. Reflector posterior
12. Pedales
13. Cadena
14. Sensor de pedaleo asistido




2. El display




1. Botón de encendido
2. Indicador de batería
3. Modo de pedaleo asistido
4. Botón de luz / velocidad peatón
5. Bocina

3. La batería




Tres posiciones de la batería



Desbloqueada

En esta posición la batería está apagada y podrás retirarla.



OFF

En esta posición la batería está apagada, pero bloqueada, no la podrás retirar.



ON

En esta posición la batería está encendida y bloqueada, no la podrás retirar. En esta posición podrás encender tu CYCLA.

4. ¿Cómo cargar la batería?

Cuando recibas tu CYCLA no es necesario que cargues la batería antes de usarla. Las baterías vienen con carga, pero no están full. Úsala la primera vez y luego carga la batería hasta que la luz del cargador se ponga verde. La batería tarda unas 4 horas para cargar de cero a full.

Para cargar la batería, levanta la manija y verás el conector. Este se ubica del mismo lado de la llave. Conecta el cargador al enchufe primero y luego a la batería.

Puedes cargar la batería puesta en tu CYCLA o puedes retirarla y cargarla donde más te acomode.

Para retirar la batería, levanta el asiento subiendo el flip (pequeña palanca azul ubicada debajo del asiento) y empujando el asiento hacia arriba y adelante. Luego pon la llave en la posición “desbloqueada” y jala hacia arriba de la manija de la batería para liberarla.

Para volver a colocar la batería, asegúrate de deslizarla por los rieles ubicados en el marco. Insértala con cuidado y presiona hacia abajo para asegurarte de que esté bien colocada.

5. ¿Cómo montar tu CYCLA?

Todas las bicicletas eléctricas CYCLA tienen tres maneras de usarse y puedes cambiar de una a otra en cualquier momento.

1. Con pedaleo asistido (PAS – Pedal Assisted System): Pedaleo asistido quiere decir que mientras tú pedaleas, el motor se activa (por medio de un sensor) y te ayuda a avanzar. Tu CYCLA Retro tiene 3 niveles de pedaleo asistido: Low, Med y High. Esto te permite regular cuánto quieres que te ayude el motor mientras pedaleas. Presionando el botón MODE en el display cambias de un modo a otro.
2. Con acelerador: En el manubrio, a la mano derecha se encuentra el acelerador. Este se regula manualmente mientras avanzas. Ojo: usar solo acelerador consume más batería, pero si estás pedaleando y necesitas un empujón extra, siempre puedes usar tu acelerador.
3. Como bicicleta convencional: Si quieres hacer ejercicio, puedes apagar el motor y montar sin su ayuda.

Para encender tu CYCLA y comenzar a usarla, la batería debe de estar colocada en su lugar y con llave en la posición de ON.

Una vez que la llave está en ON, presiona el botón de encendido por 3 segundos, y se prenderá el display. Esto indica que tu CYCLA está encendida.

En el display puedes ver lo siguiente:

- Cuánta batería te queda
- En qué modo de pedaleo asistido se encuentra: Low, Med o High (Bajo, Medio, Alto).

ADVERTENCIA: Una vez encendida tu CYCLA ten cuidado de no activar el acelerador accidentalmente. Recomendamos siempre presionar cualquiera de los dos frenos hasta que estés listo para avanzar, ya que al presionar el freno, se bloquea el acelerador.

Para encender la luz, presiona el botón de luz (light) una vez. Ojo: Este botón también funciona para alcanzar la velocidad peatón: al mantenerlo presionado, tu CYCLA avanzará a 6km/h.

Asegúrate de que el asiento y timón estén a tu altura. Suelta el ajuste del poste del asiento tirando de la palanca y sube o baja el poste según necesites. Luego vuelve a ajustarlo cerrando la palanca. Haz lo mismo con la altura del timón. El ajuste debe ser duro, pero debes poder soltarlo y ajustarlo con la mano.

ADVERTENCIA: Tanto el asiento como el timón indican la altura máxima. Nunca subas ninguno de los dos más allá de la altura máxima indicada, ya que puede no ser estable para el asiento y en el caso del timón, puedes estirar los cables.

6. Checklist antes de montar

Montar una CYCLA es súper sencillo. Igual hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de montar. Revisa esta lista siempre antes de salir en tu CYCLA:

- Las llantas están infladas a la presión indicada
- El asiento y timón están a tu altura
- Los postes del asiento y timón están ajustados
- Los frenos están ajustados
- Tienes suficiente batería
- La luz frontal está en la posición correcta
- La cadena está limpia y lubricada
- Cuentas con seguridad para ti y para tu CYCLA: un buen casco bien puesto y un candado fuerte para asegurar tu bici

7. ¡Súbete y monta!

Una bici eléctrica CYCLA es como una bici convencional pero mejor, mucho mejor. Entendemos que puede ser algo nuevo, por eso te damos algunos consejos para comenzar.

Una vez que tu CYCLA está encendida, con batería y el asiento a tu altura, te recomendamos hacer unas vueltas de prueba.

Puedes tratar primero utilizando solo el acelerador. Súbete a tu CYCLA y presiona el acelerador con el pulgar despacio y constante. Así puedes ver qué tan sensible es y cuán rápido o lento avanza. Prueba avanzando más lento y más rápido.

Luego prueba el pedaleo asistido. Súbete a tu CYCLA y ponla en el modo Low. Comienza a pedalear y a la tercera o cuarta pedaleada sentirás la ayuda del motor. Mientras sigas pedaleando, el motor te seguirá ayudando. Si dejas de pedalear, el motor también para.

Conforme sientas más confianza, sube al modo Med y High y siente cómo es el empuje del motor.

RECUERDA: Como mecanismo de seguridad de tu CYCLA, al presionar cualquiera de los frenos, la energía al motor se bloquea. Esto también evita que aceleres y frenes a la vez. La energía vuelve a pasar una vez que liberes el freno.

TIP: Una manera de ahorrar batería es arrancar pedaleando y no con el acelerador. Así, cuando estás detenido y vas a avanzar, pedalea unas cuantas veces y cuando ya estés en movimiento, usa tu acelerador.

8. Recomendaciones de uso

- Revisa tu CYCLA antes de usarla (timón y asiento ajustados, frenos totalmente operativos). Si encuentras algún problema (partes sueltas o defectos), contáctate con nosotros.
- Transita por pistas y ciclovías y maneja con cuidado en los baches y rompe muelles. No saltes sardineles.
- Los cambios de velocidades se deben realizar manipulando las manijas o palancas de cambios y únicamente cuando se esté pedaleando la bicicleta y en movimiento. No se debe realizar o manipular los cambios cuando la bicicleta se encuentre detenida, ya que ello afecta y deteriora el sistema de cambios.
- No utilices la bicicleta con las llantas desinfladas o con baja presión, así como tampoco con las llantas infladas en exceso. Las llantas deben estar infladas a la presión indicada en los costados de las mismas.
- Dale mantenimiento mínimo cada 03 meses, mantén la bicicleta limpia y evita exponerla a humedad y polvo.
- Revisa los frenos, presión de las llantas y grasa en la cadena con regularidad (semanalmente).
- Si notas alguna irregularidad en el funcionamiento eléctrico de tu CYCLA, contáctate inmediatamente con nosotros (no lo ignores, ni trates de arreglarlo tú mismo).
- Desconecta la batería cuando se prenda la luz verde. No la dejes conectada toda la noche.
- En caso adviertas que no vas a usar tu bicicleta por un periodo largo, desconecta y guarda la batería cargada al 70-80%. Luego, recárgala al menos una vez al mes y guarda la bicicleta en un espacio cerrado, no a la intemperie para evitar óxido y deterioro.
- No estires los cables. Cables estirados y/o rotos dejan sin efecto la garantía.
- Siempre baja el manubrio antes de plegarlo y toma en cuenta la posición de los cables para evitar que se estiren.
- De transportarla en un rack en otro vehículo, hazlo con cuidado y lleva la batería por separado.
- Evita golpear la batería y el cargador.



CYCLA
e-bikes

Dónde nos puedes ubicar:

Tienda: Calle Salaverry 184, Miraflores

Web: cycla.pe

Correo: contacto@cycla.pe

Facebook: [@cyclaperu](https://www.facebook.com/cyclaperu)

Instagram: [@cycla.ebikes](https://www.instagram.com/cycla.ebikes)